


Tegeder Servicecenter GmbH

Ersatzteilhandel für Anhängerkomponenten

Gärtitzer Str. 2, D - 04720 Großweitzschen, OT Obergoseln Tel.: 03431/729 389-0

www.tegeder-teile.de / info@tegeder-teile.de



Bremsbacken: Bremsbacken sind der Hauptbestandteil einer Bremse. Beim Austausch sollten die primär und sekundär Backen am rechten und linken Rad immer gleichzeitig ausgetauscht werden. Die Federn sind generell mit zu tauschen. Die korrekte Montage und Demontage ist aus der jeweiligen Beschreibung des Herstellers zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass der korrekte Sitz der Bremsbacken und Federn wichtig für die Funktion der Bremse ist. Nach Montage ist darauf zu achten, dass die Bremstrommel ebenfalls neu sein sollte um eine optimale Bremse zu haben. Bei der Montage der Bremstrommel ist darauf zu achten, dass das Radlager vom Anhänger keine Beschädigung aufweist. Eine nicht korrekte Montage der Bremstrommeln kann zu Schäden am Lager führen. Die Radmutter ist mit dem richtigen Drehmoment des Herstellers zu versplinten. Nach Fertigstellung ist das Fahrzeug 10 bis 20 Kilometer zu fahren und danach sind die Flanschmutter nachzuziehen. Auf Setzung ist zu achten und die Bremstrommel ist auf Leichtgängigkeit zu überprüfen. Denn bei Betätigung der Bremse und Bergabfahrt kann es zum heiß laufen der Bremse kommen.

